

Uricult



Eintauchnährboden für die kulturelle Anzucht von bakteriellen Entzündungs-/Eitererregern bei Harnwegsinfektionen

1. Röhrchen aufschrauben und Nährbodenträger entnehmen ohne des Nährboden zu berühren,
Sichtkontrolle: Nährboden eingetrocknet? Verfallsdatum?
2. Nährboden vollständig eintauchen bzw. Urin auf Nährböden (beidseitige und vollständige Benetzung) gießen. Überschüssigen Urin abtropfen lassen.
3. Nährbodenträger in das Röhrchen einbringen, verschließen und beschriften. Lagerung bis 24 Stunden bei Raumtemperatur möglich.

Während der regulären Dienstzeiten ist die Einsendung von Nativurin (= Urin in sterilem Behälter) zu bevorzugen.